



直8
Add:511
ANTARI
F-1 FAZER
(ステージ下手奥常設
(※移動不可))





12/11cir
(2cirUHボタンから立ち降ろし)
(43空き)

SSはA,B,C,Dでコンモ
A=#W(33)
B=#W(34)
C=#35(35)
D=#35(36)

MAIN
SPEAKER

A LINE=Dimmer / C LINE=LED,STROB.SMOKE

MAIN
SPEAKER



Keys

- V PAR64 VN(500w) 4/10 □ フレネル(500w) 12/20
- M PAR64 VN(500w) 4/22 □ 2灯ミニブル(1000w)2/6
- LED LED(150w) 4/4 AMERICAN DJ 12PHEX
(オプションではありません)

*基本仕込みを変更した場合は、公演終了後に必ず復帰をお願いします。
*上記内容から変更がある場合がありますので、必ず事前に担当者までご確認下さい。
*持ち込み機材に関しては電源ケーブル/DMXケーブルなど一式お持ち込み下さい。