



Keys A LINE=Dimmer[()はDimmer番号]/ C LINE=LED,ストロボ.SMOKE

- | | | | | | |
|----------|---------------------|---|------------------|---|--|
| N | PAR64 N(500w) 26/26 | ○ | 平凸(500w) 6/6 | ■ | LED PAR(120W) 4/4
e-lite 64J-RGBW 6ch
(オプションではありません) |
| M | PAR64 M(500w) 18/22 | ◎ | フレネル(500w) 6/20 | | |
| V | PAR64 VN(500w) 6/10 | ■ | ストロボ(1500w) 2/4 | | |
| RIKURI-2 | RIKURI-2(575w) 4/6 | □ | 2灯ミニブル(1000w)2/6 | | |

*基本仕込みを変更した場合は、公演終了後に必ず復帰をお願いします。
 *上記内容から変更がある場合がありますので、必ず事前に担当者までご確認下さい。
 *持ち込み機材に関しては電源ケーブル/DMXケーブルなど一式お持ち込み下さい。